

Testinstructies verdeelinstallatie Systeem 55

Controle

Controleer 2 x per jaar de werking van de aardlekautomaten / aardlekschakelaar(s) voor een veilig gebruik van uw elektrische installatie.

Testen

Druk de testknop (T) in.

Schakelt de desbetreffende schakelaar uit?

Ja: Schakelaar in orde; dan weer inschakelen.

Nee: Schakelaar niet in orde; waarschuw uw installateur.

Let op!

Elektrische apparatuur zoals klokradio's en dergelijke eventueel opnieuw instellen.

Let op!

Aardlekschakelaars, aardlekautomaten, veiligheidslastscheiders en andere fijnmechanische apparaten zijn gevoelig voor bouwstof (cement, beton enz.) Wij adviseren u tijdens de bouw en verbouwing, de installatie stofvrij af te dekken.



KEMA keur is van toepassing op door Eaton compleet geassembleerde groepenkasten conform de typeaanduiding op het typeplaatje op het frame in de groepenkast. Standaard configuraties zijn ten allen tijde voorzien van originele Eaton componenten.

Wat te doen bij storing



Aardlekautomaat (RCBO) 16 A


Heeft u geen spanning dan is waarschijnlijk een aardlekautomaat uitgeschakeld. De bedieningsknop staat dan in de **O**-stand.

- Nadat de storing is opgeheven, kan de schakelaar weer ingeschakeld worden (**I** -stand).
- Schakelt de aardlekautomaat na inschakeling weer uit, raadpleeg dan uw installateur.


Blijft de installatie ook bij ingeschakelde automaten spanningsloos, dan het energiebedrijf waarschuwen.

Groepsaanduiding vindt u op de voorzijde van deze groepenkaart.

Installateur



Energiebedrijf



Aardlekschakelaar (RCCB) 40 of 63 A

Is deze uitgeschakeld, voer dan de volgende handelingen uit:

- Schakel alle groepen uit die door de betreffende aardlekschakelaar zijn beveiligd.
- De uitgevallen aardlekschakelaar weer inschakelen.
- Dan de groepsschakelaars één voor één weer inschakelen.
- Als bij het inschakelen van een groep de aardlekschakelaar weer uitvalt, dan dient deze groep uitgeschakeld te blijven, waarna de aardlekschakelaar weer wordt ingeschakeld.
- De defecte groep of een elektrisch apparaat dat is aangesloten op deze groep, dient door uw installateur te worden gerepareerd.

Blijft de installatie ook bij ingeschakelde aardlekschakelaar spanningsloos, dan het energiebedrijf waarschuwen.

Groepenkaart verdeelinstallatie Systeem 55

IL01502114Z

Groep	Omschrijving
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Groep	Omschrijving
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

Installateur

--

Testinstructies vindt u op de achterzijde van deze groepenkaart.